



Instrukcja montażu fototapety samoprzylepnej

Przed przystąpieniem do montażu musisz przygotować :

a) Ścianę - koniecznie musi być odtłuszczona i wolna od kurzy i zabrudzeń. Proponujemy ścianę odkurzyć i przemyć mydłem malarskim. Następnie powierzchnia musi zostać zagruntowana gruntem głębokopenetrującym conajmniej 2-3h przed położeniem fototapety (zalecamy gruntowanie nawet 2-3 razy aby poprawić jakość ściany). Takie działania gwarantują nam przyczepność podkładu fototapety do montowanej ściany oraz wyeliminują w przyszłości powstawanie pęcherzy pod materiałem. Dodatkowo usuń listwę przypodłogową, gwoździe, włączniki i gniazdzka elektryczne. Ściana musi być sucha.

b) Miejsce do rozłożenia fototapety - koniecznie musisz sprawdzić czy fototapeta nie posiada wad np. źle wydrukowany obraz. **Zamontowana fototapeta nie podlega już reklamacji.** Najczęściej nasi klienci rozkładają bryty na podłodze. Podłoga powinna być odkurzona i wolna od zabrudzeń.

Potrzebne narzędzia: nóż do tapet, rolka dociskowa lub rakla, pędzel, folia malarska

Przydadzą Ci się również: poziomica, drabina, pomoc drugiej osoby

Montaż

1. Rozwiń fototapetę na czystym, suchym podłożu i sprawdź czy nie posiada wad fabrycznych oraz czy wszystkie bryty tworzą jedną spójną grafikę (bryty montujemy krawędź do krawędzi).
2. Na przygotowanej wcześniej ścianie wyznacz delikatną linię pomocniczą w miejscu, w miejscu w którym będzie się znajdowała krawędź fototapety. Do tego celu użyj poziomicy.
3. Fototapety montujemy zawsze od lewej do prawej, zachowując kolejność brytów.
4. Z pomocą drugiej osoby odklej fototapetę od papieru zabezpieczającego. Bryty fototapet zacznij naklejać od góry, dociskając materiał w dół. W ten sposób unikniesz powstania pęcherzyków powietrza. Zalecamy dociskać materiał specjalną raklą lub rolką dociskową, wykonuj ruchy z góry na dół lub od środka na brzegi.